

名称	操作方法	寸法 H×W	備考
緞帳	電動	6100×14000	
暗転幕	手動	6100×14000	
ボーダーライト	手動		
袖幕 1	固定吊		手引き
第1サスペンションライト	電動		
第1一文字幕	手動	2400×13500	
反射板前吊り	電動		
中割幕	手動	6400×8500	手引き
側面反射板1 上・下	電動		
スクリーン	電動巻取式	画面寸法3600×9650	
袖幕 2	固定吊		手引き
第2サスペンションライト	電動		
第2一文字幕	手動	3000×13500	
袖幕 3	固定吊		手引き
アップーホリゾントライト	手動		
吊物ボタン2	手動		
側面反射板2 上・下	電動		
吊物ボタン3	手動		
天井反射板	電動		
バック幕	手動	6400×7250	手引き
正面反射板	電動		
ホリゾン幕	手動		

電動昇降はタップの記憶はできません。手動昇降は全てカウンターウェイト式です。